

## ⚠【警告】人が死亡または重症を負う可能性が想定される事項

●ガソリンやベンジン・シンナー・ガス等の引火性があるものの近くでは絶対に使用しないでください。爆発や火災・重大事故の原因になります。●充電ケースを充電する際は必ず指定入力条件（DC5V 1Aまで）に適合している充電機器<sup>※</sup>に充電用USBケーブルを正しく接続して充電してください。●必ず充電用USBケーブルを接続する充電機器<sup>※</sup>の指定入力条件をお守りください。●ケーブル皮膜が破損し芯線が見えている・芯線に断線が生じている充電用USBケーブルは使用しないでください。●水に濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。感電やケガ・故障の原因になります。●強い力や圧力を加えないでください。●分解・修理・改造をしないでください。●充電ケースを一般のゴミ箱に捨てないでください。爆発や火災の原因になります。充電ケースを廃棄する際は、本書裏面の「充電ケースの廃棄について」をお読みください。●万一、使用中に充電ケース・FLEVO+バッテリー・フレーバーカートリッジ・充電用USBケーブルおよび充電用USBケーブルと接続する充電機器<sup>※</sup>に異常な発熱・異臭・変形が生じた場合はただちに使用を中止し、その後は使用しないでください。

※PC・スマートフォン付属の充電器・ACアダプタ・シガーソケットアダプタ等指します。

## ⚠【注意】人が損害を負う可能性および物的損害の発生が想定される事項

●FLEVO+バッテリーまたは充電ケースを充電する前にFLEVO+バッテリー・充電ケース・充電用USBケーブルのそれぞれの通電端子にゴミや埃等が付着していることを確認してください。ゴミや埃等が付着している場合は綿棒や柔らかい布等で取り除いてください。ゴミや埃等を取り除く際に、通電端子に傷をつけないようにご注意ください。●FLEVO+バッテリー・フレーバーカートリッジ以外は収納しないでください。●フレーバーカートリッジからリキッド漏れが発生し、充電ケース内部にリキッドが付いた場合は綿棒や柔らかい布等で拭き取ってください。●5℃～45℃の環境でお使いください。●充電ケースの充電完了後は充電ケースの充電ポートから充電用USBケーブルを取り外してください。充電用USBケーブルと接続する充電機器<sup>※</sup>はコンセントまたはシガーソケットから抜いてください。●小さなお子様の手の届く場所・車内や屋外等直射日光の当たる場所や高温多湿になる場所へ放置・保管しないでください。●ケースを強い力で開閉しないでください。●ケースを開閉する際は、ヒンジ部分に開閉方向以外の力を加えないでください。●除光液・洗剤・ベンジン・シンナー・アルコール等の溶剤を使用して充電ケースを拭かないでください。

※PC・スマートフォン付属の充電器・ACアダプタ・シガーソケットアダプタ等指します。

## 保証規定

●正常なご使用状態でFLEVO+充電ケース（以下、本製品）に不慮の故障があった場合、合同会社DMM.com（以下、弊社）は、本保証書に記載された期間・条件のもとに製品の無償交換をいたします。●製品に不慮の故障があった場合は弊社のFLEVOお客様センターにご連絡ください。製品の無償交換の手続きをご説明いたします。●FLEVOお客様センターにご連絡がなかった場合は製品の交換はいたしかねます。●製品が交換された場合、交換された製品に対する保証期間は、交換前の製品保証の残存期間または交換日より14日間のいずれかの長い期間とします。●製品が交換された場合、交換された新しい製品がお客様の所有物となり、交換される対象となった製品の所有権は弊社に帰属するものとします。●弊社は本製品の使用に起因する付属的な損害に対しての責任を負いません。●本保証は日本国内のみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

■本保証は以下の場合においては適用されません。

●本保証書が提示できない場合。●本保証書にお名前・ご住所・電話番号・ご購入日の記入がない場合。●ご購入日を証明できる領収書・レシートまたは納品書が提示できない場合。●弊社が指定する使用条件（取扱説明書・警告・注意をよくお読みください）とは異なる方法で使用されたことにより故障及び損傷が生じた場合。●通常の使用で製品が劣化した場合。●弊社以外の者（お客様を含む）が行ったサービス（修理・改造等を含む）により故障及び損傷が生じた場合。●本製品を分解された場合。

■その他

●保証規定は予告なく変更する可能性があります。●保証規定の変更があった場合は変更後の保証規定が適用されます。●保証規定の変更があった場合は下記の公式サイト内でお知らせします。

## FLEVOお客様センター

■お電話でのお問い合わせ

☎0570-000-280

受付時間：平日10時～17時 ※祝祭日・特定季節休業日を除く

■公式サイト

お問い合わせ・詳しい使用方法・最新情報などはこちら



<https://flevo.dmm.com/>

輸入元：株式会社GIEX


販売元：合同会社DMM.com

住 所：〒106-6223 東京都港区六本木3-2-1住友不動産六本木グランドタワー

# FLEVO+

CHARGING CASE | 充電ケース

## 取扱説明書 保証書



## パッケージ内容

ご使用になる前に、以下の物が揃っていることをご確認ください。



充電ケース ×1      充電用USBケーブル ×1      取扱説明書  
保証書(本書) ×1

## 各部の名称と操作

- 充電ポート
- LED小 ×3  
(充電ケースのバッテリー残量・充電状態表示)
- LED大 ×1  
(FLEVO+の充電状態表示)
- 電源ボタン




図1

- 充電用ポケット
- フレーバークートリッジ用ポケット





図2

## 基本操作

電源ON	電源ボタンを1.5秒以上押し続ける。 電源ONになると、LED小が10秒点灯。
電源OFF	電源ONの状態でも電源ボタンを3秒以上押し続ける。 LED小とLED大が1回点灯し、電源OFF。
充電ケースのバッテリー残量確認	電源ONの状態でも電源ボタンを1回押す。 バッテリーの残量に応じてLED小が10秒点灯。

## FLEVO+を充電する



- 充電ケースを電源ONにします。
- FLEVO+を充電ケースの充電用ポケット(図2-⑤)に挿入します。  
挿入するとLED大(図1-③)が点滅し、充電が開始されます。
- 充電ケースのLED大が消灯したらFLEVO+の充電完了です。  
充電完了まで約60分～90分かかります。  
(充電切れの状態からの時間)

### ケースの開閉に関して

- ケースを強い力で開閉しないでください。
- ケースを開閉する際は、ヒンジ部分に開閉方向以外の力を加えないでください。

### FLEVO+の充電状態 (図1-③)

充電中	LED大が点滅	
充電完了	LED大が消灯	

### 充電ケースのバッテリー残量 (図1-②)

61%～100%	LED小が3つ点灯	
41%～60%	LED小が2つ点灯	
1%～40%	LED小が1つ点灯	
充電切れ	LED小が1つ点滅後、消灯	

### LED表示に関して


- バッテリー残量・充電状態は目安となります。

### 充電時間に関して

- FLEVO+および充電ケースのバッテリーの充電完了までに要する時間は、使用環境やその他の条件により変化します。

## FLEVO+を充電する

付属の充電用USBケーブルを充電ケースの充電ポート(図1-①)と指定入力条件(DC5V 1Aまで)に適合している充電機器<sup>®</sup>に接続します。  
充電完了まで約80分～110分かかります。(充電切れの状態からの時間)  
※PC・スマートフォン付属の充電器・ACアダプタ・シガーソケットアダプタ等指します。



### 充電ケースの充電状態 (図1-②)

0%～54%	LED小が1つ点灯	
55%～74%	LED小が2つ点灯	
75%～99%	LED小が3つ点灯	
充電完了	LED小が3つ全て消灯	

## 主な仕様

サイズ	53.2mm×16.6mm×125.9mm
バッテリー	充電式リチウムイオンポリマーバッテリー
バッテリー容量	1,200mAh
入力条件	DC5V 1Aまで
動作温度	5℃～45℃
充電時間	FLEVO+ : 約60分～90分 / 充電ケース : 約80分～110分 (充電切れの状態からの時間)

### ▼充電ケースの廃棄について

本製品は、充電式リチウムイオンポリマーバッテリーを内蔵しています。このバッテリーは、リサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品は、分解せずそのまま最寄りのリサイクル協力店に設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。充電式バッテリーの回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCホームページ(<https://www.jbrc.com>)を参照してください。



## 故障かなと思ったら

症状	考えられる要因	対処方法
FLEVO+への充電が開始されない。	FLEVO+が正しく充電用ポケットに挿入されていない。	正しく挿入されているか確認し、挿入されていない場合は正しく挿入してください。
	FLEVO+の通電端子にゴミや埃が付着している。	通電端子にゴミや埃が付着している場合は、綿棒や柔らかい布等で取り除いてください。
	充電ケースが電源ONの状態になっていない。	電源ONの状態になっているか確認し、電源OFFの場合は電源をONにしてください。
	充電ケースのバッテリー残量がない。	バッテリー残量を確認し、充電ケースのバッテリー残量がない場合は充電してください。
	使用環境が動作温度の範囲外である。	5℃～45℃の環境で使用してください。

充電ケースへの充電が開始されない。	充電ポート・充電用USBケーブルの通電端子にゴミや埃が付着している。	通電端子にゴミや埃が付着している場合は、綿棒や柔らかい布等で取り除いてください。
	充電ケース・充電用USBケーブル・充電用機器 <sup>®</sup> が正しく接続されていない。	それぞれが正しく接続されているか確認し、接続されていない場合は正しく接続してください。
	充電用USBケーブルと接続する充電機器 <sup>®</sup> が充電ケースの入力条件電圧(DC5V 1Aまで)に適合していない。	適合する充電機器 <sup>®</sup> を使用してください。

※PC・スマートフォン付属の充電器・ACアダプタ・シガーソケットアダプタ等指します。  
症状が解決しない場合はFLEVO+お客様センターにお問い合わせください。(裏面記載)